

Как подключиться к цифровому ТВ

Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно на обычную телевизионную антенну дециметрового (ДМВ) диапазона.

Антенна ДМВ ① может быть либо комнатной, либо наружной в зависимости от условий приема и удаленности от радиотелевизионной передающей станции.


Для приема цифрового ТВ

телевизор должен иметь

тюнер DVB-T2/MPEG-4 с поддержкой

режима Multiple PLP.

Если же ваш телевизор ② не имеет тюнера DVB-T2, то для просмотра передач цифрового эфирного телевидения нужно приобрести специальную цифровую приставку ③ стандарта DVB-T2/MPEG-4 с поддержкой режима Multiple PLP.



Внимание! Приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают цифровое телевидение стандарта DVB-T2!

Центры консультационной поддержки


В регионах России открыты Центры консультационной поддержки (ЦКП), где можно получить всю необходимую информацию о цифровом ТВ.



Узнайте адрес Центра консультационной поддержки в вашем регионе

Единый информационный центр
8 – 800 – 220 – 20 – 02
(звонок по России бесплатный)

или сайт
РТРС.РФ



ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Цифровое эфирное телевидение: Сигнал к лучшему!

Федеральная целевая программа
«Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 – 2018 годы» –
крупнейший в современной
русской истории
инфраструктурный проект
отрасли связи